

Calio SI Dual / Calio SI Therm





1. Pumpun runko
2. Näyttö
3. Siipipyörä
4. Etupaneli
5. Sähkön syötön liitos ja johto
6. Ilmausruuvi

PUMPUN KÄYTTÖÖNOTTO

Varmistu siitä että piirissä on vettä. Varmistu siitä että järjestelmä on ilmattu. Ilmaa kiertovesipumppu ilmausruuvista.

PAINIKKEET

Control button	Function
	▪ Muuta toimintatilaa ▪ Käynnistä taustavalo ▪ Tallenna asetusarvo
	▪ Lisää asetusta tai asetusarvoa
	▪ Vähennä asetusta tai asetusarvoa

NÄYTTÖ



Näytöllä esitetään mitattu kulutus, virtausnopeus.

KÄYTTÖTILAN JA TEHON VALINTA

	Vaihe 1: Toimintatilan muuttaminen ▪ Pidä pohjassa painiketta (●) 3 sekunnin ajan – Tämä aktivoi taustavalon – Vilkkuva symboli ilmaisee aktiivisen toimintatilan
	Vaihe 2: Kiinteän nopeuden valitseminen ▪ Paina painiketta (●) Vähintään 0,5 sek ajan kerrallaan jolloin symbolit vilkkuvat, paineli painiketta niin monesti että kiinteän nopeuden symboli vilkkuu
	Vaihe 3: Asetusarvon muuttaminen ▪ Lisää tai vähennä asetusta painamalla painikkeita (+) Tai (-) – Palkkikuvaaja näyttää valitun tehoasetuksen - Asetusarvo 1 = 1 Palkki vilkkuu - Asetusarvo 2 = 2 Palkkia vilkkuu - Asetusarvo 3 = 3 Palkkia vilkkuu - Asetusarvo 4 = 4 Palkkia vilkkuu
-	Vaihe 4: Asetuksen vahvistaminen ▪ Pidä pohjassa painiketta (●) vähintään 3 sek. ajan – Asetusarvo vilkkuu ja tallentuu

VIRHEILMOITUKSET.

Virheilmoituksen sattuessa, käytä pumppu virrattomana ja käynnistä uudelleen. Jumiutuneen pumpun voi pyöryttää käyntiin.



Error code on the display	Cause	Status	Action
E01	Yliämpö	Alarm	Pump stops.
E02	Ylivirta	Alarm	Pump stops.
E03	Sisäinen virhe	Alarm	Pump stops.
E04	Jumiutunut siipipyörä	Alarm	Pump stops.
E06	Jännitevirhe	Alarm	Pump stops.
E08	Moottorivirhe	Alarm	Pump stops.