

Valikko lämminvesi

Uusi valikkokohta prioriteetti, joko TULOPUHALLIN TAI VESI.

Jos valitaan vesi käyttäytyy laite kuten vanhan käyttöohjeen mukaan. Jos valitaan tulopuhallin laite pysäyttää tulopuhallinta vesi kohtaa vähemmän johtuen siitä, että pysäytyslämpötila katsotaan T12(veden alalämpö) sijaan T11(veden ylälämpötila) mukaan. T11 ja 12 asetusarvot kuten käyttöohjeessa.

Valikko Viilennys

Uusi Puhallus ISO

Voidaan asettaa puhallusteho jolle laite menee viilennyspyynnön ollessa päällä (teho 2-4). Jos valinta on OFF kone toimii käyttöohjeen mukaan.

Valikko Ilmanvaihto

Uusi Komp min. TalviPien ja Talvi < xxC

Valinta Komp min, jos käytetään ilmanvaihto Jatkuva muotoa talvella voidaan tähän kohtaan valita ulkolämpötila jonka jälkeen kompressorin käy jatkuvasti. Valinta väliltä -15C..OFF..+15C. Jos valinta on OFF kompressorin käy huonelämpötilan mukaan kuten ennen.

Valinta talvi pien, jos talvella käytetään ilmanvaihtomuotoa Jatkuva saadaan tällä valinnalla pudotettua puhallintehoja pienemmiksi tietyllä ulkolämpötilalla(Talvi xxC asetus) tehovalinta 1-3 tai OFF. Jos valinta on OFF kone toimii kuten ennenkin.

Valinta Talvi xxC voidaan asettaa lämpötila -20...-10°C väliltä.

Valinta komp min ja komp max. Tällä määritetään tulopuhallimen nopeudet eri lauhduttimen lämpötiloilla

Esim. min 30, max 42. Ohjelma jakaa erotuksen neljään puhallinnopeuteen lauhduttimen lämpötilan perusteella; <34°C=1, 34-38°C=2, 38-42°C=3, >42°C=4

Valikko Lämpötilasäätö.

Tähän asetetaan arvo vain kohtaan kesäMIN. tämä vastaa käyttöohjeessa mainittua ULKOLÄMPÖ kohtaa eli tällä määritetään ulkolämpötila jonka alittuessa kompressorin ei käy viilennys -toimintoa.

