

KÄYTTÄJÄN PERUSASETUKSET

NILAN CTS600-AUTOMATIikka

Perusvalikon asetukset

Nilanien perusasetusten asettelu koneen käynnistyksen yhteydessä. ➔ -merkillä tarkoitetaan ENTERIÄ.

Esc-näppäimellä pääsee aina perusnäyttöön, jos ei enää tiedä missä mennään. Arvoa muuttaaksesi paina kerran ENTERIÄ ja arvo alkaa vilkkua, jolloin sen voi nuolilla muuttaa. Uusi arvo hyväksytään ENTERILLÄ.

