OHJELMISTO OPAS

CTS602 HMI BY NILAN



VGU 180 EK (Suomalainen)



Version 3.00 - 20.02.2020

SISÄLLYSLUETTELO

Asennus

Asetukset	Э
Lämmin käyttövesi	Э

Ohjelmisto

Ohjainpanelin toiminnot	
Perusnäytön tiedot	
Perusnäytön asetusvaihtoehdot	
Varoitukset ja hälytykset	
Asetukset valikon yleiskatsaus	7
Asentajan oikeudet	
Käunnistusasetukset	9
Kieli	
Päivämäärä/Aika	
llmanvaihdon asetukset	10
Käunnistä laite	
Hälutus	
Näuta data	
Päivämäärä/Aika	
Viikko-ohjelma	
Keskuslämmitys	
Lämmin käyttövesi	
Ilmankosteus	
CO2	
Ilmanvaihto	
Ilman suodatin	
Kieli	
Huolto asetukset	
Salasana	
Etäkytkinkäyttö 1	
Etäkytkinkäyttö 2	
Keskuslämmitys	
Lämmin käyttövesi	
Ilman laatu	
Ilmanvaihto	
Sulatus	
Uudelleen käynnistys	
Palauta asetukset	
Manuaali toiminta	
Modbus osoite	
Tietojen tallentamisen väli	
Teema	
Perusnäyttö	
Panelin asetukset	

Hälytysten listaus

'GU laite)
Hälytysten listaus)

Asennus

Asetukset

Lämmin käyttövesi

Lämpimän käyttöveden asetukset

Tässä listauksessa käydään läpi asetukset jotka asentajan tulisi tehdä yhdessä käyttäjän tai rakentajan kanssa.

Toiminto		Asetukset
Mikä on käyttöveden haluttu lämpötila		°C:
Missä lämpötilassa sähköinen lisälämmitin aloittaa lämmityksen		°C:
Maksimi käyttöveden lämpötila		°C:
aktivoidaanko sähköinen lisälämmitin	Kyllä/Ei	
Aktivoidaanko automaattinen legionella toiminto	Kyllä/Ei	
Minä päivänä legionella toiminto halutaan suorittaa		Päivä:

Ohjelmisto

Ohjainpanelin toiminnot

Perusnäytön tiedot

HMI käyttöpanelin perusnäytöllä on käyttäjän yleisimmin käytetyt asetukset



- 1. Näyttää huonelämpötilan poistoilmasta mitattuna.
- 2. Näyttää nykyisen ilmankosteuden Jos CO2 anturi on asennettu näytetään taso ilmankosteuden vieressä
- 3. Näyttää nykyisen puhallintehon
- Näyttää ulkolämpötilan, mitattuna raitisilman oton kanavalähdöstä
- 5. Tässä näkyvät alla esitetyt valikko kuvakkeet
- 6. Tässä näkyvät alla esitetyt toiminta kuvakkeet
- 7. Näyttää käyttöveden lämpötilan
- 8. Näyttää keskuslämmityksen veden lähtölämpötilan.
- 9. Näyttää keskuslämmityksen veden paluulämpötilan.
- 10. Pääsy asetukset valikkoon lisäasetuksien tekemistä varten

Valikko kuvakkeet



STOP kuvake Ilmaisee että laite on sammunut



Etäkytkinkäyttö Näytetään kun etäkytkin toiminto on päällä



Viikko-ohjelma kuvake Näytetään kun viikko-ohjelma on päällä



Varoitus kuvake Näyttää varoituksen tai hälytyksen

Toiminta kuvakkeet



Kompressori kuvake Näutetään kun kompressori on näällä

Näytetään kun kompressori on päällä



Lämmityskuvake

Näytetään kun laite lämmittää tuloilmaa kompressorilla tai jälkilämmityspatterilla



Viilennyskuvake

Näytetään kun laite viilentää tuloilmaa kompressorilla tai ohituspellillä



Näyttää kun laite lämmittää käyttövettä. Vilkkuminen näyttää onko käyttöveden lisävastus päällä.



Sulatus kuvake

Näyttää lämpöpumpun sulatustoiminnan

Perusnäytön asetusvaihtoehdot

Käyttäjän normaalikäytössä tarvitsemat asetus muutokset on tehtävissä perusnäytöltä



Jos painat nykyistä huonelämpötila kuvaketta näytetään haluttu huonelämpötila

Voit muuttaa huonelämpötilapyyntöä painamalla nuolia alas tai ylös. kun olet valmis voi painaa joko peruuta painiketta vasemmalla alhaalla tai hyväksy painiketta oikealla



Jos painat puhallin nopeus kuvaketta näytetään haluttu puhallinnopeus

Voit muuttaa haluttua puhallinnopeutta painamalla nuolia alas tai ylös. kun olet valmis voi painaa joko peruuta painiketta vasemmalla alhaalla tai hyväksy painiketta oikealla



Painamalla käyttöveden lämpötilaa näytetään käyttöveden tavoite lämpötila.

Voit muuttaa huonelämpötilapyyntöä painamalla nuolia alas tai ylös. kun olet valmis voi painaa joko peruuta painiketta vasemmalla alhaalla tai hyväksy painiketta oikealla

Varoitukset ja hälytykset

Jos laitteessa tapahtuu toimintahäiriö, varoitus tai hälytys näytetään käyttöpanelissa Varoitus näytetään näytön oikeassa yläreunassa



Jos painat varoituskuvaketta näytetään varoituksen tiedot



Varoitus tai hälytys kuittaantuu painamalla "kuittaa hälytys"





Varoitus ilmaisee että jokin tarvitsee huomiota, esimerkiksi suodattimet tulisi vaihtaa Laite toimii normaalisti



Hälytys on merkki vakavammasta viasta tai ongelmasta ja laite mahdollisesti tarvitsee huoltoa Laite on sammunut

Asetukset valikon yleiskatsaus

Asetusvalikko on rakennettu helposti selattavaksi



Asentajan oikeudet

Huolto ja Tehdas asetukset ovat näkyvissä asetusvalikossa



Tarvitset salasanan päästäksesi Huoltovalikkoon Aseta salasana painamalla nuolia alas ja ylös ja lopuksi paina vahvista, oikealta alhaalta



Huoltovalikon asetukset vaativat salasanan koska niiden muuttaminen vaatii tarkempaa tietoa koneen toiminasta Väärä asetus voi aiheuttaa ongelmia koneen toimintaan

Käynnistysasetukset

Kieli

Oletuskieli on Tanska Voit muuttaa kielen halutuksi



Päivämäärä/Aika

Päivämäärän ja ajan asettaminen on tärkeää Oikea aikatieto helpottaa hälytysten paikantamisen tapahtumalokista Kun tietoa tallennetaan on tärkeää pystyä seuraamaan historiaa Aika näytetään Päivämäärä/ Aika valikossa



↓ Vuosi	Kuvaus:	Valitse Vuosi ja hae tähän oikea vuosiluku
↓ Kuukausi	Kuvaus:	Valitse Kuukausi ja hae tähän oikea kuukausi
↓ Päivä	Kuvaus:	Valitse Päivä ja hae tähän oikea päivämäärä
↓ Tunti	Kuvaus:	Valitse Tunti ja hae tähän oikea tunti
↓ Minuutti	Kuvaus:	Valitse Minuutti ja hae tähän oikea minuutti

llmanvaihdon asetukset

Käynnistä laite

Kun laitteen virta kytketään ensimmäistä kertaa syttyy käyttöpanelin valo mutta kaikki toiminnot ovat pois päältä Tällä ehkäistään virheitä

Laitteen toiminnot saa päälle Toiminta valikon asetuksista

Jos laite on pois päältä OFF kuvake näkyy perusnäytöllä 🂟



HUOMIO

Ennen sähköisten asennusten tekemistä laitteeseen tulee sen virta katkaista



HUOMIO

Ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa pitkäksi aikaa. Tämä voi aiheuttaa veden kondensoitumista ilmanvaihtokanavistoon



↓ Toiminta	Asetukset	Off/On
	Vakioasetus:	Off
	Kuvaus:	Laite on toimitettaessa OFF tilassa jotta sähköjä
		kytkettäessä ei tapahtuisi laiteongelmia
		Asentajan tulisi käynnistää laite
		Asentajalla on mahdollisuus myös sammuttaa koko
		laite esim. huoltotoimien ajaksi

Hälytys

Voit tarkastella varoituksia ja hälytyksiä Hälytys valikossa Voit myös kuitata varoitukset ja hälytykset tässä valikossa







HUOMIO

Kun hälytys on aktiivinen sitä ei saa kuitattua panelista Kun hälytyksen syy on selvitetty ja korjattu näkyy hälytys passiivisena ja sen voi kuitata valitsemalla kuittaa hälytys

Näytä data

Täältä näet laitteen toiminnan tilan ja anturitiedot



Näytä data

↓ Toimintatila	Kuvaus:	Näyttää laitteen toimintatilan.
Ļ T1 Ulkoilma	Kuvaus:	Ulkoilman lämpötila ennen esilämmitintä
Ļ T5 Lauhdutin	Kuvaus:	Näyttää lauhduttimen lämpötilan.
⊾ T6 Höyrystin	Kuvaus:	Näyttää höyrystimen lämpötilan
Ļ T10 Poistoilma∕huonelämpötila	Kuvaus:	Näyttää huonelämpötilan poistoilmasta mitattuna.
Ļ T11 Varaajan yläosan lämpötila	Kuvaus:	Näyttää käyttövesivaraajan yläosan lämpötilan. Ohjaa lisävastusta.
L T12 Varaajan alaosan lämpötila	Kuvaus:	Näyttää käyttövesivaraajan alaosan lämpötilan. Ohjaa kompressoria.
L T13 Paluuvesi	Kuvaus:	Näyttää keskuslämmitysverkoston paluuveden lämpötilan.
⊾ T14 Menovesi	Kuvaus:	Näyttää keskuslämmitysverkoston menoveden lämpötilan.
↓ Ilmankosteus	Kuvaus:	Asunnon nykyinen ilmankosteus
L CO2	Kuvaus:	Asunnon nykyinen Co ₂ Taso (vain jos asennettu)
↓ Poistopuhallin	Kuvaus:	Näyttää poistopuhaltimen pyörintänopeuden
↓ Laitetiedot	Kuvaus:	Valitse laitetiedot nähdäksesi lisätiedot
⊾ Laitteen tyyppi	Kuvaus:	Näyttää tuotteen jolle ohjelmistoversio on asetettu.
↓ Ohjelman versio	Kuvaus:	Näyttää asennetun ohjelmaversion.
🖌 Käyttöpanelin ohjelmaversio	Kuvaus:	Näyttää asennetun ohjelmistoversion.

Päivämäärä/Aika

Päivämäärän ja ajan asettaminen on tärkeää Oikea aikatieto helpottaa hälytysten paikantamisen tapahtumalokista Kun tietoa tallennetaan on tärkeää pystyä seuraamaan historiaa Aika näytetään Päivämäärä/ Aika valikossa



Päivämäärä/Aika

↓ Vuosi	Kuvaus:	Valitse Vuosi ja hae tähän oikea vuosiluku
↓ Kuukausi	Kuvaus:	Valitse Kuukausi ja hae tähän oikea kuukausi
Ļ Päivä	Kuvaus:	Valitse Päivä ja hae tähän oikea päivämäärä
↓ Tunti	Kuvaus:	Valitse Tunti ja hae tähän oikea tunti
↓ Minuutti	Kuvaus:	Valitse Minuutti ja hae tähän oikea minuutti

Viikko-ohjelma

Voit asettaa laitteen toimimaan tietyillä asetuksilla tiettyyn aikaan viikko-ohjelman avulla.

Jos viikko-ohjelma on aktiivinen näytetään perusnäytöllä sen kuvaketta 🔳

– Viikko-ohjelm

↓ Valitse ohjelma	Kuvaus:	Voit valita ohjelmista 1,2,3 ja off
↓ Muokkaa ohjelma	Kuvaus:	Valittu ohjelma on nyt aktiivinen ja voit muokata sitä
L Maanantai	Kuvaus:	Voit valita Maanantai, tiistai, keskiviikko,torstai,perjantai,lauantai ja sunnuntai
⊾ Toiminta 1	Kuvaus:	Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden
⊾ Aloitusaika	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	Tunnit ja minuutit 6:00 Aseta ohjelman alkamisajankohta Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman muutokseen saakka
↓ Ilmanvaihto	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	Teho1 / Teho 2 / Teho 3 / Teho 4 / Off Teho 3: Aseta haluttu puhallinteho
⊾ Lämpötilat	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	5 - 40 °C 22 °C Haluttu huonelämpötila
↓ Toiminto 2		Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden
Ļ Aloitusaika	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	Tunnit ja minuutit 8:00 Aseta ohjelman alkamisajankohta Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman muutokseen saakka
↓ Ilmanvaihto	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off Teho1 : Aseta haluttu puhallinteho
↓ Lämpötilat	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	5 - 40 ℃ 22 ℃ Haluttu huonelämpötila
⊾ Toiminto 3	Kuvaus:	Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden
L Aloitusaika	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	Tunnit ja minuutit 15:00 Aseta ohjelman alkamisajankohta Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman muutokseen saakka
⊾ Ilmanvaihto	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off Teho 3: Aseta haluttu puhallinteho
⊾ Lämpötilat	Asetukset Vakioasetus: Kuvaus:	5 - 40 °C 22 °C Haluttu huonelämpötila
↓ Toiminto 4	Kuvaus:	Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden

VGU 180 EK (Suomalainen) BY NILAN

↓ Aloitusaika	Asetukset	Tunnit ja minuutit
	Vakioasetus:	22:00
	Kuvaus:	Aseta ohjelman alkamisajankohta
		Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman
		muutokseen saakka
↓ Ilmanvaihto	Asetukset	Teho1/Teho2/Teho3/Teho4/Off
	Vakioasetus:	Teho1:
	Kuvaus:	Aseta haluttu puhallinteho
↓ Lämpötilat	Asetukset	5 - 40 °C
	Vakioasetus:	22 °C
	Kuvaus:	Haluttu huonelämpötila
⊾ Toiminnat 5 ja 6	Asetukset	Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja
		puhallinnopeuden
	Vakioasetus:	Off
	Kuvaus:	Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman
		muutokseen saakka
Ļ Tyhjennä ohjelma	Kuvaus:	Voit tyhjentää ohjelman painamalla hyväksy
		kuvaketta

Keskuslämmitys

Mahdolliset huonelämpötila asetukset.



eskuslämmitys

⊾ Asetus:	Asetukset:	Lämmitys/Off/Tarvittaessa
	Vakioasetus:	Lämmitys
	Kuvaus:	Off: Keskuslämmitys on pois päältä
		Lämmitys: Jatkuva lämmitys min/max arvojen mukaan,
		käyrän mukaan
		Vaatimus: menoveden lämpötila säätyy
		automaattisesti käyrä asetuksen mukaan
⊾ Menoveden minimi lämpötila	Asetukset:	5 - 40 °C
	Vakioasetus:	25 ℃
	Kuvaus:	Aseta keskuslämmitysverkon menoveden minimi
		lämpötila Asetus ohittaa käyräohjauksen mahdollisesti
		antaman alemman lämpötilan Toimintoa käytetään
		rajaamaan menoveden lämpötila mukavuuslämmön
		tuottamiseksi esim. pesutiloihin.
⊾ Menoveden maksimi lämpötila	Asetukset:	25 - 70 °C
	Vakioasetus:	50 °C
	Kuvaus:	Aseta keskuslämmitysverkon menoveden maksimi
		lämpötila Asetus ohittaa käyräohjauksen antaman
		lämpötilan.
↓ Käyräohjaus	Asetukset:	1 - 10
	Vakioasetus:	4
	Kuvaus:	Aseta käyrä jonka mukaan laite säätää menoveden
		lämpötilaa.
↓ Käyrän siirtymä	Asetukset:	-15 - 10 °C
	Vakioasetus:	0°C
	Kuvaus:	Voit siirtää käyrää sopimaan asunnon
		lämmitystarpeisiin.
↓ Viive	Asetukset:	0-30 minuuttia
	Vakioasetus:	10 minuuttia
	Kuvaus:	ASeta viive jolla keskuslämmitys alkaa lämmittämään
		lämmöntarpeen rekisteröityessä.
↓ Kiertovesipumppu	Asetukset:	Jatkuva/Talvi
	Vakioasetus:	Jatkuva: Pumppu pyörii kokoajan.
	Kuvaus:	Talvi: Pumppu käy tarvittaessa

Käyräohjaus

Menoveden lämpötila säätyy automaattisesti käyrän mukaan.



Lämmin käyttövesi

Asetukset on valittu tehtaalla mutta voi olla tarpeen muuttaa niitä käyttäjän tarpeita vastaaviksi.



↓ Käyttöveden sähköinen lisälämmitin	Asetukset: Vakioasetus: Kuvaus:	Off / 5 - 85 °C 30 °C Off: käyttöveden apuvastus on poistettu käytöstä. 5 - 85 °C Lämpötila asetus*(T11) jonka alapuolella vastus alkaa lämmittämään käyttövettä.
Ļ Käyttöveden lämpötila	Asetukset: Vakioasetus: Kuvaus:	Off / 5 - 60 °C 45 °C Off: Käyttöveden lämmitys on poistettu käytöstä 5 - 60 °C lämpötilaasetus (T12) jonka alapuolella kompressori alkaa lämmittämään käyttövettä.
⊾ Suojatermostaatti/käyttöveden maks lämpötila:	Asetukset: Vakioasetus: Kuvaus:	60 - 80 °C 65 °C Kun laite viilentää lämmitetään samalla aina myös käyttövettä. Jotta veden lämpötila ei nousisi liian korkeaksi on tähän tehtaalla asetettu arvo 65 astetta. Kun veder lämpötila nousee 65 asteeseen lopettaa laite viilennyksen tai lämmityksen. Huom! Jos käyttöveteen on asennettu varolaite, voi nostaa arvon 80 asteeseen. Tällä tavoin viilennys ja lämmitytehoa/kestoa on mahdollista jatkaa.

llmankosteus

llmanvaihdon pääasiallinen tarkoitus on poistaa kosteutta rakennuksesta jotta siitä ei aiheudu vaurioita ja sekä mahdollistaa hyvä sisäilmanlaatu Pitkän erittäin kylmän jakson aikana asunnon sisäilman kosteus laskea tasolla joka on vaaraksi talolle ja tekee sisäilman laadusta huonon. Puiset lattiat ja huonekalut voivat kärsiä erittäin kuivasta sisäilmasta, kuiva sisäilma aiheuttaa myös pölyn kerääntymistä.

Laitteen kosteuden mukainen ilmanvaihdon ohjaus korjaa tämän. Se pyrkii pitämään sopivan sisäilman kosteuden. Kun sisäilman suhteellinen kosteus putoaa alle asetetun tason (30%) voidaan ilmanvaihdon tehoa pienentää Yleensä tätä täytyy tehdä vain lyhyen aikaa kerrallaan. Ilmanvaihdon tehon pudottaminen auttaa pitämään sisäilman kosteustason haitallisen yläpuolella

Kosteuden mukainen ohjaus voi myös tehostaa ilmanvaihtoa kun ilmankosteus nousee, esim suihkun aikana. Tehostus vähentää homeenriskiä ja nopeuttaa kylpyhuoneen kuivumista.

Kosteusohjaus seuraa keskimääräistä ilmankosteutta mitattuna 24 viime tunnin aikana. Tällä tavoin kosteusohjaus mukautuu automaattisesti kesä - ja talvikäyttöön



Ilmankosteus

↓ Puhallus pieni	Asetukset	Teho1/Teho2/Teho3/Teho4/Off
	Vakioasetus:	Teho1:
	Kuvaus:	"Matala kosteus", tilanteessa laite menee asetetulle
		puhallinteholle.
Ļ Matala kosteus	Asetukset	15 ↔ 45 %
	Vakioasetus:	30 %
	Kuvaus:	Kosteusohjaus seuraa keskimääräistä ilmankosteutta
		mitattuna 24 viime tunnin aikana. Jos keskimääräinen
		ilmankosteus putoaa tämän asetusarvon alle
		aktivoituu puhallus pieni toiminto.
		Huomaa: Toiminto on käytössä vain jos laite on Talvi
		toiminnolla
↓ Puhallus iso	Asetukset	Teho1 / Teho 3 / Teho 4 / Teho 4 / Off
	Vakioasetus:	Teho 3:
	Kuvaus:	Kun ilmankosteus nousee laite muuttaa puhallustehon
		asetusarvon mukaiseksi.
Ļ puhallus iso max aika	Asetukset	1 ↔ 180 minuuttia / Off
	Vakioasetus:	60 minuuttia
	Kuvaus:	Puhallus iso toiminto menee pois päältä kun todellinen
		kosteus putoaa 3% alle keskimääräisen
		ilmankosteuden.
		Toiminnolla on maksimiaika

C02

Valikko näytetään vain jos co2 anturi on asennettu₂ anturi



HUOMIO CO₂ CO2anturi ei ole vakiovaruste mutta hankittavissa lisävarusteena.

Jos tiloja käyttävien ihmisten määrä vaihtelee paljon voi co2 ₂ tason mukainen ilmanvaihdon ohjaus olla hyvä ratkaisu. Tätä ratkaisua käytetään yleensä toimisto ja koulurakennuksissa joissa käyttöaste vaihtelee paljon



↓ Puhallus iso	Asetukset:	Teho1 / Teho 3/ Teho 4/ Teho 4 / Off
	Vakioasetus:	Teho 3
	Kuvaus:	Aseta puhallin nopeus jolla laite toimii korkealla co ₂
		tasolla.
↓ Puhallus iso	Asetukset:	650 ↔ 2500 ppm
	Vakioasetus:	800 ppm
	Kuvaus:	Aseta co ₂ taso jolla kone palaa normaalitoimintaan.
↓ Normaali CO2 taso	Asetukset:	400 ↔ 750 ppm
	Vakioasetus:	600 ppm
	Kuvaus:	Aseta co ₂ -taso jolla kone palaa normaalitoimintaan.

llmanvaihto

Matala ilmankosteus asunnossa on estettävissä pudottamalla ilmanvaihdon tehoa kylminä päivinä. Tätä toimintoa voi käyttää alueilla jossa ilmanlämpötila putoaa säännöllisesti pakkaselle tai korkeaan ilmanalaan jossa on kuivaa



↓ Ilmanvaihdon toiminta	Asetukset:	Jatkuva1/Talvi
	Vakioasetus:	Jatkuva
	Kuvaus:	Jatkuva: Puhallin on päällä jatkuvasti.
		Talvi: Puhallin sammuu kompressorin sammuessa.

llman suodatin

Ilman suodatin

Suodatinhälytys toimii ajastimella Tehdas asetus on 90 päivän hälytysväli jos haluat suodatinvahdin paineohjatuksi voit kytkeä painelähettimet digitaali tuloihin ja ottaa ne käyttöön suodatinvalikosta



Kieli

Oletuskieli on Tanska Voit muuttaa kielen halutuksi



Huolto asetukset

Salasana

Huoltovalikon salasana 2

Etäkytkinkäyttö 1

Voit asettaa etäkäyttö ohjelman joka ohittaa perusnäytön asetukset. Etäkytkinkäytöt aktivoidaan ulkoisella kytkimellä

Kun etäkytkinkäyttö 1 on aktiivinen näkyy kuvake perusnäytöllä



Huolto/ etäkytkinkäyttö

↓ Valitse ohjelma	Asetukset:	Ei mitään/poistopuhallin
	Vakioasetus:	Ei mitään.
	Kuvaus:	Aseta toiminto jota haluat käyttää
↓ Poistopuhallin	Kuvaus:	Jos valitsit poistoilma
↓ Kesto	Asetukset:	15 ↔ 480 minuuttia / Off
	Vakioasetus:	Off
	Kuvaus:	Aika muuttuu 15 minuutin väleillä Toiminto on päällä
		asetetun ajan jakson signaalin katkeamisen jälkeen.
↓ Puhallinteho	Asetukset:	Teho1/Teho2/Teho3/Teho4/Off
	Vakioasetus:	Teho 4:
	Kuvaus:	Aseta haluttu puhallinteho

Etäkytkinkäyttö 2

Voit asettaa etäkäyttö ohjelman joka ohittaa perusnäytön asetukset. Etäkytkinkäytöt aktivoidaan ulkoisella kytkimellä

Etäkytkin käyttöjä käytetään esim. Liesituulettimen imua kompensoimaan tai lisäämään tehoa liesikupu käytössä. (Etäkytkinkäyttö 2 on näkyvissä vain jos laajennuskortti on asennettu)

Kun etäkytkinkäyttö 2 on aktiivinen näkyy kuvake perusnäytöllä



Huolto/ etäkytkinkäyttö

↓ Valitse ohjelma	Asetukset:	Ei mitään/Poistopuhallin/Liesikupu
	Vakioasetus:	Ei mitään.
	Kuvaus:	Aseta toiminto jota haluat käyttää
↓ Poistopuhallin	Kuvaus:	Jos valitsit poistoilma
↓ Kesto	Asetukset:	15 ↔ 480 minuuttia / Off
	Vakioasetus:	Off
	Kuvaus:	Aika muuttuu 15 minuutin väleillä Toiminto on päällä
		asetetun ajan jakson signaalin katkeamisen jälkeen.
↓ Puhallinteho	Asetukset:	Teho1/Teho2/Teho3/Teho4/Off
	Vakioasetus:	Teho 4:
	Kuvaus:	Aseta haluttu puhallinteho
↓ Liesikupu	Kuvaus:	Jos valitset liesikupu
↓ Kesto	Asetukset:	15 ↔ 480 minuuttia / Off
	Vakioasetus:	Off
	Kuvaus:	Aika muuttuu 15 minuutin väleillä Toiminto on päällä
		asetetun ajan jakson signaalin katkeamisen jälkeen.
↓ Puhallinteho	Asetukset:	Teho1/Teho2/Teho3/Teho4/Off
	Vakioasetus:	Teho 4:
	Kuvaus:	Aseta haluttu puhallinteho

Keskuslämmitys

Keskuslämmityksen vastuksen toiminnan asetukset.

Huolto / Keskuslämmitys

↓ Keskuslämmitys asetukset	Asetukset:	Ei mitään/ Sähkö
	Vakioasetus:	Ei mitään.
	Kuvaus:	Aseta käytetäänkö keskuslämmityksen vastusta.
Ļ PID ohjaus aika	Asetukset:	0 ↔ 25 sekuntia
	Vakioasetus:	10 sekuntia
	Kuvaus:	Kertoo lämmityksen säädön tiheyden.
↓ Ulostulo signaali	Asetukset:	Rele 3 / Rele 7 / 0/5/10V / 0-10V / Periodi
	Vakioasetus:	Rele 7
	Kuvaus:	Vakioasetus on rele 7
		Rele 3 3-vaiheinen lämpötilasäätö
		0-10V: Portaaton säätö 0 -10V.
		Periodi: On/off minuutin ajan kerrallaan.
↓ Kiertovesipumppu	Asetukset:	5 ↔ 20 °C / Off
	Vakioasetus:	15 °C
	Kuvaus:	Kiertovesipumpun turvatoiminto. Jos menoveden
		lämpötila ylittää meno max+ asetusarvon sammuu
		kiertovesipumppu. Suositus on +5 astetta, HUOM!
		Kiertovesipumppu sammutetaan minimissään 5 min
		ajaksi sen jälkeen kun menoveden lämpötila alittaa
		maksimi lämpötilan.
Ļ Lämpöpumpun uudelleenkäynnistys	Asetukset:	0 ↔ 60 min.
	Vakioasetus:	6 min.
	Kuvaus:	Aseta lämpöpumpun uudelleenkäynnistysten välinen
		min. aika.
↓ Neutraali alue	Asetukset:	0.0 ↔ 10 °C
	Vakioasetus:	2.0 °C:
	Kuvaus:	Menoveden T14 vaihteluväli.

Lämmin käyttövesi

Asetukset on valittu tehtaalla mutta voi olla tarpeen muuttaa niitä käyttäjän tarpeita vastaaviksi.



Ļ Käyttöveden lisävastus	Asetukset:	Off/On
	Vakioasetus:	On
	Kuvaus:	Voit aktivoida tai poistaa käyttöveden lisävastuksen
		käytöstä.
↓ Legionella päivä	Asetukset:	Off/ Ma/ Ti/Ke/To/Pe/La/Su
	Vakioasetus:	Off
	Kuvaus:	Valitse käytetäänkö viikottaista legionella toimintoa.*

*Jos viikonpäivä on valittu alkaa legionella toiminto kello. 1:00 yöllä ja lämmittää veden 65 asteeseen. legionel voi toimia vain jos käyttöveden apuvastus on päällä.

llman laatu



← Huolto∕ Ilman laatu

↓ Toiminto	Asetukset:	Kosteus+co2/Kosteus/off
	Vakioasetus:	kosteus
	Kuvaus:	Voit valita OFF/ kosteusanturi ja / tai co2 anturi

llmanvaihto

Portaaton säätö 20-100 %:n välillä on mahdollinen 4:llä puhallin nopeudella. Voit asettaa tulo- ja poistopuhaltimen nopeuden erikseen, tämä on hyväksi ilmanvaihdon säätöjä tehtäessä.



Huolto/ Ilmanvaihto

⊾ Poisto min.	Asetukset:	Teho 1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4
	Vakioasetus:	1
	Kuvaus:	Voit asettaa poisto puhallukselle minimi tehon.
↓ Poisto max.	Asetukset:	Teho 3 / Teho 4
	Vakioasetus:	4
	Kuvaus:	Voit asettaa poistopuhallukselle maksimi tehon.
⊾ Poistopuh teho 1	Asetukset:	20 ↔ 100 %
	Vakioasetus:	25 %
	Kuvaus:	Puhallinteho 1 on yleensä käytössä matalalla
		ilmankosteudella tai matalalla ulkolämpötilalla.
Ļ Poistopuh teho 2	Asetukset:	20 ↔ 100 %
	Vakioasetus:	45 %
	Kuvaus:	Puhallinteho 2 on yleensä normaali puhallinnopeus
ь Poistopuh teho З	Asetukset:	20 ↔ 100 %
	Vakioasetus:	70 %
	Kuvaus:	Puhallinteho 3 on yleensä käytössä iso kosteus tilassa
⊾ Poistopuh teho 4	Asetukset:	20 ↔ 100 %
	Vakioasetus:	100 %
	Kuvaus:	llmanvaihdon tehoa 4 käytetään yleensä tehostus tai
		liesikupu tehona

Sulatus

Laitteen sulatukselle on useita asetusvaihtoehtoja.



-luolto / Sulatus

🖌 Puhallinteho Sulatuksen aikana	Asetukset:	Pois/etäkytkin/pieni
	Vakioasetus:	Käyttäjän:
	Kuvaus:	Ei mitään: Ilmanvaihto sammutetaan sulatuksen ajaksi.
		SUOSITUSASETUS
		Käyttäjän: Puhaltimen jatkuva toiminta sulatuksen
		ajan.
		Pieni: Puhaltimen pienitehoinen toiminta sulatuksen
		ajan.
⊾ T6 sulatuksen aloitus	Asetukset:	-10 ↔ 0 °C
	Vakioasetus:	-2 °C, suositus -6
	Kuvaus:	Asetus määrittää millä höyrystimen lämpötilalla T6
		lämpöpumppu sulattaa itsensä.
⊾ T6 sulatuksen lopetus	Asetukset:	2 ↔ 12 °C
	Vakioasetus:	6℃
	Kuvaus:	(T6) Höyrystimen lämpötila jolla sulatus lopetetaan.
⊾ T6 Minimi sulatusaika	Asetukset:	10 ↔ 120 sekuntia.
	Vakioasetus:	30 sekuntia
	Kuvaus:	Sulatuksen minimi kesto

Uudelleen käynnistys

Palohälytys kuittaus

Palohälytys(koodi 3) voidaan kuitata automaattisesti **HUOLTO** - **Palohälytyksen kuittaus**. valikosta [OFF, palo].

Palohälytys on mahdollista kuitata automaattisesti palohälytin testin tai harjoituksen aikana. Tämän edellytyksenä on että palohälytyksen laukaiseva tieto on poistettu(kärkitieto)



Palauta asetukset

Voit palauttaa laitteen tehdas tai back up asetuksiin.

← Huolto/Palauta asetukse	t	
⊾ Palauta asetukset	Asetukset: Vakioasetus: Kuvaus:	Off/tehdas/back-up/palauta Off Tehdas: Palauttaa tehdas asetukset. Back-up Tästä voi tehdä varmistuksen koneen asetuksista Kun olet tehnyt varmistuksen avautuu palauta valikko josta voit palauttaa laitteeseen varmistuksen asetukset.

Manuaali toiminta

Laitteen toimintoja on mahdollista testata manuaalisesti.

– Huolto/Manuaali toimir

⊾ Manuaali toiminta	Asetukset:	Off/Sulatus/Tulopuhallin / poistopuhallin /
	Vakioasetus:	ilmanvaihto+kompressori / Ilmanvaihto+lämmitys
	Kuvaus:	Off
		Laitteen toiminnot on mahdollista käynnistää
		manuaalisesti
Ļ Off	Kuvaus:	Testaus pois päältä
↓ Sulatus	Kuvaus:	Sulatustoiminnan testaus
↓ Poistopuhallin	Kuvaus:	4 Poistoilmapuhaltimen toiminnan testaus
↓ Ilmanvaihto+kompressori	Kuvaus:	llmanvaihdon ja kompressorin toiminnan testaus.
↓ Veden lämmitys	Kuvaus:	Käyttöveden lämmityksen sähköisen lisälämmittimen
		testaus.
↓ Lämmitys:	Kuvaus:	Lämmitystoiminnan testaus.

Modbus osoite

Nilan ilmanvaihtolaitteissa on avoin modbus yhteys, aseta haluttu osoite tähän.

Modbus protokolla rekistereineen on ladattavissa verkkosivuiltamme.

← Huolto/modbus osoite		
⊾ Modbus osoite	Asetukset:	1↔247
	Vakioasetus:	30
	Kuvaus:	Verkon modbus osoite asetetaan tänne.

Tietojen tallentamisen väli.

Laitteen tietoja voidaan tallentaa 1- 120 minuutin välein.

- Lämpötilat tallennetaan täysinä asteina jotta tiedoston kokoa saadaan rajoitettua.
- Digitaalisten tulojen ja lähtöjen tila on yhdistetty kahteen muuttujaan "Din" ja "Dout"
- Hälytykset tallennetaan aina kun ne katsotaan.

🔶 Huolto/Tietojen tallentamisen väli.

⊾ Tietojen tallentamisen väli	Asetukset:	1⇔120 Min. / Off
	Vakioasetus:	10 Min.
	Kuvaus:	Jos "off" on valittu ei tietoa tallenneta muutoin kuin
		hälytykset ja tapahtumat.

Tietojen tallennus

Jotta voit tallentaa tietoja tarvitset XML tiedoston"Devicelog.xml", tämä on LMT PC ohjelman vaatimus. Tiedosto on ladattavissa NilanNet:stä After sales valikosta.

- Aseta tiedosto LMT:n projektin alle valikkoon "..\Database"
- Voit tämän jälkeen hakea tiedot ohjaus panelilta valikosta "Laite-tallenteen lataus"
- Tallenne näytetään LMT ohjelmassa sekä graafisena että taulukkomuodossa.
- Voit viedä tallenteen ulos EXcel muodossa.



HUOMIO

Hälytykset tallentuvat vaikka "tietojen tallennus" on pois päältä.

Teema

Voit valita punaisen tai vihreän teeman.





Perusnäyttö

Voit valita perusnäytön kuvan 2:n kuvan väliltä.







Panelin asetukset

Näytön taustavaloa on mahdollista säätää.



⊾ Taustavalo(aktiivinen)	Asetukset:	∃⇔100%
	Vakioasetus:	90 %
	Kuvaus:	Aseta taustavalon taso kun näyttö on aktiivinen.
⊾ Taustavalo(Off)	Asetukset:	0 ↔ 100 %
	Vakioasetus:	5%
	Kuvaus:	Aseta taustavalon taso kun näyttö on pois päältä.
⊾ Kalibroi(off)	Asetukset:	Off/On
	Vakioasetus:	Off
	Kuvaus:	Jos valitset on voit kalibroida näytön sijainnin.

Hälytysten listaus

VGU laite

Hälytysten listaus

Alla oleva listaus pätee VGU laitteisiin. Tapahtumat on jaettu seuraaviin kategorioihin.



Toiminta jatkuu normaalina mutta jokin ei toimi täysin oikein. Laitteen toiminta on keskeytynyt osin tai kokonaan, laite vaatii huoltotoimenpiteitä.

ID	Туурр і	Näytön teksti	Kuvaus/syy	Vian korjaaminen
01		Hardware	ohjauksen komponenteissa on vikaa.	Jos hälytyksen kuittaus ei auta ota yhteyttä huoltoon
02		Hälytyksen aikaraja	Varoitus on muuttunut kriittiseksi hälytykseksi	Rekisteröi hälytys ja kuittaa se. Jos hälytys uusiutuu ota yhteyttä huoltoon.
ЮЗ		Palohälytys aktivoitunut	Laite on pysähtynyt koska palotermostaatti on aktivoitunut.	Jos tulipaloa ei ole ollut ota yhteyttä huoltoon.
04	۵	Painekytkin	Kylmäpiirin korkeapaine kytkin on lauennut mahdollisesti koska: • Ulkoilma on erittäin lämmin • Suodatin on tukkeutunut • Puhallin on rikkoutunut	Tarkasta viat ja kuittaa hälytys Mikäli et saa kuitattua hälytystä tai se uusiutuu usein ota yhteyttä huoltoon.
06		Virhe lämpöpumpun sulatustoiminnassa	Sulatusaika on ylittynyt. LTO kennon tai höyrystimen sulatus ei ole onnistunut ennen maksimiaikaa. Tämä voi johtua laitteen altistumisesta erittäin kylmälle ilmalle.	Jos hälytyksen kuittaus ei auta ota yhteyttä huoltoon Tarkasta laitteen toiminta ja lämpötilat näytä datavalikosta, kirjoita ne tarvittaessa ylös jotta helpotat huollon toimintaa.
13		Ylilämpö Käyttöveden lisävastus	Käyttöveden lämmityksen sähköisen lisälämmittimen lämpötila on noussut liian korkealle.	Kuittaa ylilämpösuoja joka sijaitsee alemman luukun alla. Toistuvissa hälytyksissä ota yhteyttä huoltoon.
15	۵	Liian matala huonelämpötila	Kun huonelämpötila putoaa alle +10 asteen laite pysähtyy jotta ilmanvaihto ei entisestään viilennä asuntoa. Näin voi käydä jos talon lämmitys menee pois päältä eikä talossa ole ketään pidempään aikaan.	Lämmitä asuntoa ja kuittaa hälytys.
16		Softa virhe	ohjauksen ohjelmistossa on vikaa.	Ota yhteyttä huoltoon.
17		Watchdog varoitus	ohjauksen ohjelmistossa on vikaa.	Ota yhteyttä huoltoon.
18	۵	Tietokannan sisältö muuttui	Osa asetuksista on hävinnyt. Tämä voi johtua pitkästä sähkökatkosta tai salamaniskusta. Laite jatkaa toimintaansa vakioasetuksilla.	Kuittaa hälytys. Aseta haluttu viikko-ohjelma. Mikäli laite ei toimi kuten aikaisemmin ota yhteyttä huoltoon, osa aliohjelmista voi olla kadonnut. (Aliohjelmat ovat vain huolto henkilökunnan nähtävissä.)
19		Vaihda suodatin	Suodatinhälytys on asetettu X määräksi päiviä (30,90,180,360 päivää) Vakioasetus on 90 päivää.	Vaihda suodatin Kuittaa hälytys.

VGU 180 EK (Suomalainen) BY NILAN

20	Legionella toiminnnon	Legionella toimintoa ei saatu tehtyä	Toistuvissa hälytyksissä ota yhteyttä
20	 virhe.	tavoite ajan tai yritysten aikana.	huoltoon.
21	Tarkasta päivämäärä ja aika	Näytetään sähkökatkojen jälkeen.	Viikko-ohjelman asetukset tulee tarkastaa ja korjata tarvittaessa. Kuittaa hälytys.
22	Virhe ilman Iämpötilassa	Tuloilman lämpötilaa ei saada lämmitettyä kuten kuuluu(vain jos jälkilämmitys on asennettu) Jälkilämmitys ei saa koneen kanssa nostettua lämpötilaa tarpeeksi.	Aseta matalampi tuloilman lämpötila pyyntö. Kuittaa hälytys.
23	käyttöveden lämpötila virhe	Käyttöveden lämmittäminen ei ole mahdollista.	Ota yhteyttä huoltoon.
27-58	Virhe lämpötila anturissa	Lämpötila anturi on oikosulussa, irti tai viallinen.	Tarkasta mikä anturi on kyseessä ja ota yhteyttä huoltoon.
70	Anodi virhe	Anodi on joko kulunut loppuun tai virheellinen kytkentä.	Ota yhteyttä huoltoon.
72	Matala höyrystimen lämpötila	Höyrystimen lämpötila on erityisen alhainen (T6) mahdollisesti huonon ilmavirran vuoksi.	Tarkasta suodattimet ja vaihda tarvittaessa, tarkasta raitisilman otto ja varmistu poistoilmavirrasta. Jos hälytys uusiutuu ota yhteyttä huoltoon.
92	Backup virhe	Virhe kirjoitettaessa tai tallennettaessa asentajan asetuksia.	Ota yhteyttä huoltoon.

Finland:

Nilan Suomi Qy Rautatehtaankatu 17 20200 Turku

Tlf. +358 400 55 80 80

palaute@nilan.fi www.nilan.fi



Nilan A/S Nilanvej 2 DK-8722 Hedensted

+45 76 75 25 00 +45 76 75 25 25 Tlf. Fax

nilan@nilan.dk www.nilan.dk

Doc. no.S24_VGU-180-EK_SF

pidätetään.