



Vesikiertoisen jälkilämmityspatterin säädön toimilaite Y4 kytketään kuvan mukaisesti. Huomaa DIP-kytkimen asento.

T2/T7 -anturikieppi asennetaan patterin jälkeen kanavaan läpivientikumia käyttäen n. 5-8cm kanavan sisään ja kytketään riviliittimille 4 & 6 (korvaa jo kytketyn anturin).

Lisäasennetulta vesikiertoiselta kanavan jälkilämmityspatterilta T9-anturin parikaapelit kytketään riviliittimiin 7 & 9.

- Ⓐ Kytke TR33
- Ⓑ Kytke B3
- Ⓒ Asenna T7 tuloilmakanavaan patterin jälkeen
- Ⓓ Kytke 24V- ja ohjaussignaali toimilaitteelle Y4
- Ⓔ Kytke T9 jälkilämmityspatteriin

⚠ Asenna huoltovalikossa jälkilämmitystyyppi vesipatteri



Nilan Suomi Oy  
Rautatehtaankatu 17, 20200 Turku  
+358 400 55 8080  
www.nilan.fi

CTS602 vesijälkilämmityksen kykentä

15.7.2016

Suomi