

SÄHKÖNSÄÄSTÄJÄN / YÖSÄHKÖ ASETUKSET

- Haluttaessa maksimoida lämpöpumpun ja muun lämmönlähteen vaikutusta lämmitykseen ja minimoida vastuksen käyttö lattialämmitykseen voit käyttää keskuslämmitysvalikossa L pyyntö/pyyntö asetusta.

Tätä käytettäessä menovettä lämmitetään vain jos huonelämpötilan pyyntö(alkunäytön) alittuu. Eli asetus esim. siten että keskuslämmitysvalikossa Lpyyntö, meno min 22, max 35. siirtymä 2 astetta. Ja pumpu säästö /talvi.

Alkunäytön lämpötilapyyntö esim. 23. Tällöin lämpöpumppu ohjautuu 23 asteen pyynnin mukaan ja lämmittää tähän saakka mutta lattialämmitys kytkeytyy päälle vasta lämpötilan pudotessa 21 asteeseen. Kannattaa käyttää ilmanvaihtovalikosta myös komp. min asetusta pakottamaan kompressorilämmitys päälle alle +7 asteen lämpötiloilla.

Menoveden lämpötila ohjautuu taustalla käyrän mukaan.

- **HUOM. Varmistu että kompressori saa varmasti käydä lämmityskaudella, jos näin ei ole hukkuu energiaa!!**
- Yösähkön käyttö lattialämmitykseen onnistuu em. toimintoa lattialämmitykseen käyttäen. Voit viikko-ohjelmassa määritellä yöajalle korkeamman lämpötilapyynnin kuin päivälle jolloin lattialämmitys nostaa huonelämpötilaa tarvittaessa korkeammalla yöllä.